


OWNER'S MANUAL

Outdoor Natural Gas Barbecue Grill

Model No. GBC850WNG-C





WARNING FOR YOUR SAFETY:

For Outdoor Use Only (outside any enclosure)



WARNING

FOR YOUR SAFETY:

- Improper installation, adjustment, alteration, service or maintenance can cause injury or property damage.
- 2. Read the installation, operation, and maintenance instructions thoroughly before installing or servicing this equipment.
- 3. Fuel system must be installed by a qualified and licensed personnel. Improper installations present hazards, which can lead to personal injury or property damage. Please contact your local Natural Gas supplier for these services.
- 4. Failure to follow these instructions could result in fire or explosion, which could cause property damage, personal injury, or death.

Save these instructions for future reference. If you are assembling this unit for someone else, give this manual to him or her to read and save for future reference.

Table of Contents

Important Safeguards	2
Exploded View & Hardware	3
Assembly Instructions	4
Connecting to Natural Gas Line	9
Operating Instructions	9
Checking for Leaks	9
Operating Main Burners	10
Operating Side Burner	10
Cleaning and Care	10
Product Registration	11
Limited Warranty	11
Troubleshooting	12

The use and installation of this product must conform to local codes. In absence of local codes, use the *National Fuel Gas Code*, *ANSI Z223.1/NFPA 54*, *CAN/CGA-B149.1*, *Natural Gas and Propane Installation Code*.

Prior to installation, contact your municipality for local building codes and your local fire department for installation verification.



Made from 70% Bagasse
(Environmentally Friendly Sugar
Cane Pulp By-product)





Manufactured in China for: Blue Rhino Global Sourcing, Inc Winston-Salem, NC USA 1.800.762.1142, www.bluerhino.com





DANGER

If you smell gas -

- 1. Shut off gas to appliance.
- 2. Extinguish any open flame.
- 3. Open lid.
- 4. If odor continues, keep away from the appliance and immediately call your gas supplier or your fire department.



WARNING

FOR YOUR SAFETY


Do not store or use gasoline or other flammable liquids or vapors in the vincinity of this or any other appliance.

A DANGER: Failure to follow the dangers, warning and cautions in this manual may result in serious bodily injury or death, or in a fire or an explosion causing damage to property.

A WARNING:


- A This grill is for outdoor use only, and shall not be used in a building, garage, or any other enclosed area.
- ▲ Do NOT operate, light or use this appliance within 8 feet of walls, structures or buildings.
- A This grill is NOT for commercial use.
- A This grill is for use with Natural Gas (NG) gas only. The conversion to or attempted use of liquid propane gas (LP) in this NG gas grill is dangerous and will void your warranty.
- ▲ Installation and repairs should be done by a qualified service person.
- A NG Characteristics:
 - a. NG is flammable and hazardous if handled improperly. Become aware of the characteristics before using any NG product.
 - b. NG is explosive under pressure, heavier than air, and settles and pools in low areas.
 - c. NG in its natural state has no odor. For your safety, an odorant is added that smells like rotten cabbage.
 - d. Contact with NG can cause freeze burns to skin.
 - e. A fire causing, serious injury or damage to property may occur if the above is not followed exactly.
- A Never attempt to attach this grill to the NG system of a camper trailer, or motor home.
- ★ The use of alcohol, or prescription or non-prescription drugs may impair the consumer's ability to properly assemble or safely operate the appliance.
- **▲** Never use LP gas, charcoal, lighter fluid, lava rocks, gasoline, kerosene, or alcohol with this product.
- A Your grill has been checked at all factory connections for leaks. Recheck all connections, as movement in shipping can loosen connections.
- **⚠** Check for leaks even if your unit was assembled for you by someone else.
- **▲** Do not operate if gas leak is present. Gas leaks may cause a fire or explosion.
- A You must follow all leak-checking procedures before operating. To prevent fire or explosion hazard when testing for a leak:
 - a. Always perform leak test before lighting the grill and each time the grill is connected for use.
 - b. No smoking. Do not use or permit sources of ignition in the area while conducting a leak test.
 - c. Conduct the leak test outdoors in a well-ventilated area.
 - d. Do not use matches, lighters, or a flame to check for leaks.
 - e. Do not use grill until any and all leaks are corrected.
 If you are unable to stop a leak, turn off the main valve on the NG supply line. Call a gas appliance serviceman or your local NG supplier.
- ⚠ The appliance and its individual shutoff valve must be disconnected from the gas supply piping system during any pressure testing of that system at a pressures in excess of 1/2 psig (3.5 kpa).
- ⚠ The appliance must be isolated from the gas supply piping system by closing its individual manual shutoff valve during any pressure testing of the gas supply piping system at test pressures equal to or less than 1/2 psig (3.5 kpa).
- Always perform a leak test on gas connections whenever this grill is serviced. Never use a flame to test for leaks. Do not smoke while performing leak check.
- ▲ Do not store or use gasoline or other flammable liquids or vapors within 25 feet (7.62 m) of this appliance.
- ▲ Do not use in an explosive atmosphere. Keep grill area clear and free from combustible materials, gasoline and other flammable vapors and liquids.

- ▲ Minimum clearance from sides and back of unit to combustible construction, 21 inches from side and 21 inches from back. Do not use this appliance under overhead combustible surfaces.
- A It is essential to keep the grill's valve compartment, burners, and circulating air passages clean. Inspect grill before each use.
- **▲** Do NOT alter grill in any manner.
- ▲ Do not use the grill unless it is COMPLETELY assembled and all parts are securely fastened and tightened.
- ▲ This grill should be thoroughly cleaned and inspected on a regular basis. Clean and inspect the hose before each use of the appliance. If there is evidence of abrasion, wear, cuts, or leaks, the hose must be replaced prior to the appliance being put into operation.
- ▲ Use only the regulator and hose assembly provided. The replacement regulator and hose assembly shall be that specified by the manufacturer.
- ▲ Use only Blue Rhino Global Sourcing, Inc factory authorized parts. The use of any part that is not factory authorized can be dangerous. This will also void your warranty.
- **▲** Do not use this appliance without reading "Operating Instructions" in this manual.
- ▲ Do not touch metal parts of grill until it has completely cooled (about 45 min.) to avoid burns, unless you are wearing protective gear (pot holders, gloves, BBQ mittens, etc.).
- ♠ When cooking, fire extinguishing materials shall be readily accessible. In the event of an oil grease fire, do not attempt to extinguish with water. Use type BC dry chemical fire extinguisher or smother with dirt, sand or baking soda.
- A Do not install or use in or on boats or recreational vehicles.
- A Do not use grill in high winds.
- A Never lean over the grill when lighting.
- ▲ Do not leave a lit grill unattended, especially keep children and pets away from grill at all times.
- **▲** Do not attempt to move grill when in use. Allow the grill to cool before moving or storing.
- Always open grill lid carefully and slowly as heat and steam trapped within grill can severely burn you.
- Always place your grill on a hard non-combustible, level surface. An asphalt or blacktop surface may not be acceptable for this purpose.
- **▲** Move gas hoses as far away as possible from hot surfaces and dripping hot grease.
- ▲ Keep all electrical cords away from a hot grill.
- ▲ Do not use grill for indoor cooking or heating. TOXIC fumes can accumulate and cause asphyxiation.
- After a period of storage and/or nonuse, check for leaks, burner obstructions and inspect for any abrasion, wear, cuts to the hose.
- A Failure to open lid while igniting the grill's burners, or not waiting 5 minutes to allow the gas to clear if the grill does not light, may result in an explosive flame-up.
- ▲ If grill is not in use, the gas must be turned off at the main supply line.
- A Never operate grill without heat plates installed.
- **▲** Always use a meat thermometer to ensure food is cooked to a safe temperature.
- ▲ This grill is designed with to operate at an inlet pressure of 7 inches water column.
- A Please use protective gloves when assembling this product.
- **▲** Do not force parts together as this can result in personal injury or damage to the product.
- A Never cover entire cooking area with aluminum foil.
- ♠ Deaths, serious injury or damage to property may occur if the above is not followed exactly.




33

Wheel (4)



Hardware												
Α	Screw	M4x8 Nickel Plated Phillips Truss Head	4 pcs									
В	Screw	M5x10 Nickel Plated Phillips Truss Head	10 pcs									
С	Screw	M6x20 Nickel Plated Phillips Truss Head	7 pcs									
D	Screw	M6x65 Nickel Plated Phillips Truss Head	2 pcs									
E	Bolt	M6x16 Nickel Plated Hex Head	8 pcs									
F	AA Battery		1 pc									

55-07-491





Assembly Instructions

1

DO NOT RETURN PRODUCT TO STORE.

For assistance call **1.800.762.1142** toll free. Please have your owner's manual and serial number available for reference.

Note: The serial number can be found on the back of the cart assembly.

For Easiest Assembly:

- To avoid losing any small components or hardware, assemble your product on a hard level surface that does not have cracks or openings.
- Clear an area large enough to layout all components and hardware.
- When applicable, tighten all hardware connections by hand first. Once the step is completed go back and fully tighten all hardware.
- Follow all steps in order to properly assemble your product.

To complete assembly you will need:


• (1) Leak Detection Solution (Instructions on how to make solution are included in the "Operating Instructions" section of this manual)

Note: You must follow all steps to properly assemble the grill.

Typical assembly: approximately 1 (one) hour.


2

Install Wheels




3


Attach Front Frame Support





x 2


Attach Doors and Condiment Basket


















Assembly Instructions (continued)


























Assembly Instructions (continued)









x 1

F

Installing Natural Gas Line


Installation should be done by a qualified service person.

CAUTION: If young children are in the area, a locking valve should be considered.

Connect Natural Gas Line

Before connecting, be sure that there is no debris caught in the head of the natural gas line, head of the grill natural gas line or in the head of the burner and burner ports.

Connect grill natural gas line to natural gas line.



Disconnect Natural Gas Line

Before disconnecting make sure the natural gas line valve is "OFF".

Disconnect grill natural gas line from natural gas line.

Operating Instructions


Checking for Leaks

Burner Connections

Burner Connections

1. Make sure the regulator valve and hose connections are securely fastened to the burner and the gas

If your unit was assembled for you, visually check the connection between the burner venturi pipe and orifice. Make sure the burner venturi pipe fits over the orifice.



- 2. Please refer to diagram for proper installation. (Figure 1 and 2)
- 3. If the burner pipe does not rest flush to the orifice, please contact 1.800.762.1142 for assistance.

Tank/Gas Line Connection

- 1. Make 2-3 oz. of leak solution by mixing one part liquid dishwashing soap with three parts water.
- 2. Make sure control knobs are "OFF". (Figure 3)
- 3. Turn "ON" natural gas main valve.
- 4. Spoon leak check solution at all "X" locations (Figure 4)
 - a. If any bubbles appear turn natural gas main valve "OFF", reconnect and re-test.
 - b. If you continue to see bubbles after several attempts, turn natural gas main valve "OFF" and disconnect natural gas line and contact 1.800.762.1142 for assistance.
 - c. If no bubbles appear after one minute turn natural gas main valve "OFF", wipe away solution and proceed.

Connection Main Burners pipe

Figure 1


NG Gas Valve

with Orifice

Valve

Soft Pipe

Figure 2



HIGH 4 LOW

Figure 3

OFF



Figure 4

Operating Main Burners

First Use


- 1. Make sure all labels, packaging and protective films have been removed from the grill.
- 2. Remove manufacturing oils before cooking on this grill for the first time, by operating the grill for at least 15 minutes on "HIGH" with the lid closed. This will "heat clean" the internal parts and dissipate




Operating Instructions (continued)

Lighting

- 1. Open lid. Attempting to light the burner with the lid closed may cause an explosion!
- 2. Make sure there are no obstructions of airflow to the gas unit. Spiders and insects can nest within and clog the burner / venturi tube at the orifice. A clogged burner tube can lead to a fire beneath the appliance.
- 3. All control knobs must be in the "OFF" position.
- 4. Turn "ON" natural gas main valve.
- 5. Push and turn control knob counterclockwise to "HIGH".
- 6. Press the electronic igniter button and hold for 5 seconds to light burner.
- 7. If ignition does not occur in 5 seconds, turn burner control knob OFF, wait 5 minutes, and repeat lighting procedure.
- 8. If igniter does not light burner, use a lit match secured with the lighting rod provided to light burners manually. Access the burners through the cooking grid and heat plates. Position the lit match near side of the burner.





Important: Always use the lighting rod provided when lighting burners with a match.

9. After lighting, observe the burner flame, make sure all burner ports are lit and flame height matches illustration.

A CAUTION: If burner flame goes out during operation, immediately turn the gas "OFF" and open lid to let the gas clear for about 5 minutes before re-lighting.

Turning Off

- 1. Turn natural gas main valve "OFF".
- 2. Turn all control knobs clockwise to the "OFF" position.

Note: A "poof" sound is normal as the last of the natural gas is burned.

Direct Cooking

Cooking directly over hot burners. Ideal for searing in juices and food requiring less than 25 minutes of grilling time, such as steaks, hamburgers, hot dogs, chicken parts, vegetables and

- 1. Open lid and ignite the desired amount of burners per lighting instructions in owner's
- 2. Close lid and preheat grill on "HIGH".
- 3. Wear protective gloves and use long handle tongs to place food onto cooking grids above the lit burners.
- Adjust controls to desired temperature.
- 5. With lid open or closed, cook until desired internal food temperatures are achieved.
- 6. Turn grill "OFF" by first closing the natural gas main valve. Burn off remaining gas in lines by waiting 15 seconds then turn all burner controls to the "OFF" position. A "poof" sound is normal as the last of the natural gas is burned.

Indirect Cooking

Not cooking directly over hot burners. Ideal for slow cooking and foods requiring more than 25 minutes such as most roasts, loins, chops, whole chickens, turkey, fish and baked goods.

- Open lid and ignite the desired amount of burners per lighting instructions in owner's manual.
- 2. Close lid and preheat grill on "HIGH".
- 3. Wear protective gloves and use long handle tongs to place food onto cooking grids above the un-lit burners.
- 4. Adjust controls to desired temperature.
- 5. With lid closed, cook until desired internal food temperatures are achieved.
- 6. Turn grill "OFF" by first closing the natural gas main valve. Burn off remaining gas in lines by waiting 15 seconds then turn all burner controls to the "OFF" position. A "poof" sound is normal as the last of the natural is burned.

For more tips on indirect cooking please see "Tips for Better Cookouts and Longer Grill Life"

Tips for Better Cookouts and Longer Grill Life

- 1. For food safety tips visit: http://www.fsis.usda.gov/Fact_Sheets/Barbecue_Food_Safety/
- 2. Use the upper cooking grid (warming rack) for keeping cooked food warm, toasting breads or cooking delicate foods in aluminum foil pouches.
- 3. Use the side burner of this appliance like a normal kitchen range for boiling, sautéing or
- 4. To keep food from sticking to the grids, spray or coat with cooking oil before lighting.

- 5. To reduce flare-up keep grill clean, use lean cuts of meat (or trim fat) and avoid cooking on very high temperatures.
- 6. Place delicate foods like fish and vegetables in aluminum foil pouches and indirect cook or place on upper cooking levels (warming rack).
- 7. To avoid losing natural juices, use long handled tongs or spatulas instead of forks and turn foods over just once during cooking.
- 8. When direct cooking adjust your burners to different levels so foods can be prepared to different internal temperatures in the same time frame.
- 9. When in-direct cooking roasts and larger cuts of meat, place meat onto a roasting rack inside a heavy gauge metal pan. Place pan over the un-lit burners.
- 10. Try water pans to reduce flare-ups and cook juicer meats. Before starting grill remove cooking grids and place a heavy duty shallow pan directly on heat plates. Fill half way with water, fruit juices or other flavored liquids. Replace cooking grids and position food over the loaded pan.
- 11. Enhance food flavors by using wood chips in smoker boxes or aluminum foil pouches. Follow the wood manufacturer's instructions.
- 12. Rotisseries, grill baskets, vertical poultry holders and other accessories can enhance your experiences, reduce cooking times and aid in clean-up.
- 13. Clean cooking grids and racks after every use with a quality grill bush designed for your grid material. Wear protective gloves and gently remove the build-up while grids are hot.
- 14. After every use, allow grill to cool. Then protect clean cooking grids with a light coat of cooking oil, empty grease pan, wipe outside surfaces with a suitable kitchen cleaner and protect surfaces with a quality cover that is properly fits your grill.
- 15. Visit websites like www.bluerhino.com, watch barbecue themed TV shows or purchase related barbecue cookbooks to learn more interesting tips like -
- A gas grill is ideal for reheating leftover pizza. Set burners on low and place pizza slices directly on preheated cooking grid. Close lid and cook until cheese starts to bubble.

Operating Side Burner

NOTE: Side burner can be used while main burners are operating.

Never use side burner as a grill.

Lighting

- 1. Open lid. Attempting to light the burner with the lid closed may cause an explosion!
- 2. Make sure there are no obstructions of airflow to the gas unit. Spiders and insects can nest within and clog the burner / venturi tube at the orifice. A clogged burner tube can lead to a fire beneath the appliance.
- 3. Control knob must be in the OFF position.
- 4. Turn "ON" natural gas main valve.
- 5. Push and turn control knob counterclockwise to
- 6. Press the electronic igniter button and hold for 5 seconds to light burner.
- 7. If ignition does not occur in 5 seconds, turn burner control knob OFF, wait 5 minutes, and repeat lighting procedure.
- 8. If igniter does not light burner, use a lit match secured with the lighting rod provided to light burners manually. Position the lit match near side of the burner.

Important: Always use the lighting rod provided when lighting burners with a match.

9. After lighting, please observe the burner flame, make sure all burner ports are lit and flame height matches illustration.


CAUTION: If burner flame goes out during operation,


immediately turn the gas "OFF" and open lid to let the gas clear for about 5 minutes before re-


Turning Off

- 1. Turn natural gas main valve "OFF".
- 2. Turn all control knobs clockwise to the "OFF" position.

Note: A "poof" sound is normal as the last of the natural gas is burned.







Burner Flame Conditions

burners need to be cleaned.

Normal: Soft blue flames with

hight.

blue flames.

yellow flames.

yellow tips between 1 in. - 2 in.

Needs Cleaning: Noisy with hard

Has to be cleaned: Wavy with

Use this chart check to see if your

Cooking

- 1. Light burner.
- 2. Set burner to desired temperature
- 3. Place pan on center of grid.
- 4. Cook and adjust temperature as needed.

Cleaning and Care

- A CAUTION: All cleaning and maintenance should be done when grill is cool and with the fuel supply disconnected.
- ▲ CAUTION: DO NOT clean any grill part in a self cleaning oven. The extreme heat will damage the finish.

Notices

- 1. This grill should be thoroughly cleaned and inspected on a regular basis.
- 2. Abrasive cleaners will damage this product.
- 3. Never use oven cleaner to clean any part of grill.
- 4. Do not clean any grill part in a self cleaning oven. The extreme heat will damage the finish.

Before Each Use:

- 1. Keep the grill area clean and free from any combustible materials, gasoline, and other flammable vapors and liquids.
- 2. Do not obstruct the flow of the combustion of gas and the ventilation air.
- 3. Visually check the burner flames, to make sure your grill is working properly.
- 4. See cleaning instructions below for proper cleaning instructions.
- 5. Check and clean the burner/venturi tubes for insects and insect nests. A clogged tube can lead to a fire beneath the grill.

Cleaning Surfaces

- 1. Wipe surfaces clean with mild dishwashing detergent or baking soda.
- 3. Rinse clean with water.

Cleaning Main Burner

- 1. Turn natural gas main valve "OFF".
- 2. Turn all control knobs clockwise to the "OFF" position.
- 3. Remove cooking grid and heat plates.
- 4. Remove burner by removing the fasteners securing the burner to the grill bottom.

2. For stubborn surfaces use a citrus based degreaser and a nylon scrubbing brush.

- 5. Lift burner up and away from gas valve orifice.
- 6. Disconnect wire from spark electrode.
- 7. Clean inlet (venturi) of burner with small bottle brush or compressed air.
- 8. Remove all food residue and dirt on burner surface.
- 9. Clean any clogged ports with a stiff wire (such as an opened paper clip)
- 10. Inspect burner for any damage (cracks or holes). If damage is found, replace with new burner.
- 11. Reinstall burner, check to insure that gas valve orifice is correctly positioned inside burner inlet (venturi). Also check position of spark electrode.
- 12. Replace heat plate and cooking grid.
- 13. Preform leak test.

Cleaning Side Burner

- 1. Turn natural gas main valve "OFF".
- 2. Turn all control knobs clockwise to the "OFF" position.
- 3. Remove side burner grid.
- 4. Remove burner by removing the screws securing the burner to the side shelf.
- 5. Lift burner up and away from gas valve orifice.
- 6. Clean inlet (venturi) of burner with small bottle brush or compressed air.

Cleaning and Care (continued)

- 7. Remove all food residue and dirt on burner surface.
- 8. Clean any clogged ports with a stiff wire (such as an opened paper clip)
- 9. Inspect burner for any damage (cracks or holes). If damage is found, replace with new
- 10. Reinstall burner, check to insure that gas valve orifice is correctly positioned inside burner inlet (venturi). Also check position of spark electrode.
- 11. Replace cooking grid.
- 12. Preform leak test.

Product Registration

For faster warranty service, please register your product immediately at www.bluerhino.com or call 1.800.762.1142.

Limited Warranty

Blue Rhino Global Sourcing, Inc ("Vendor") warrants to the original retail purchaser of this product, and to no other person, that if this product is assembled and operated in accordance with the printed instructions accompanying it, then for a period of two (2) years for the burners; and one (1) year for all remaining parts from the date of purchase, all parts in such product shall be free from defects in material and workmanship. Vendor may require reasonable proof of your date of purchase. Therefore, you should retain your sales slip or invoice. This Limited Warranty shall be limited to the repair or replacement of parts, which prove defective under normal use and service and which Vendor shall determine in its reasonable discretion upon examination to be defective. Before returning any parts, you should contact Vendor's Customer Service Department using the contact information listed below. If Vendor confirms, after examination, a defect covered by this Limited Warranty in any returned part, and if Vendor approves the claim, Vendor will replace such defective part without charge. If you return defective parts, transportation charges must be prepaid by you. Vendor will return replacement parts to the original retail purchaser, freight or postage prepaid.

This Limited Warranty does not cover any failures or operating difficulties due to accident, abuse, misuse, alteration, misapplication, improper installation or improper maintenance or service by you or any third party, or failure to perform normal and routine maintenance on the product as set out in this owner's manual. In addition, the Limited Warranty does not cover damage to the finish, such as scratches, dents, discoloration, rust or other weather damage, after purchase.

This Limited Warranty is in lieu of all other express warranties. Vendor disclaims all warranties for products that are purchased from sellers other than authorized retailers or distributors, including the warranty of merchantability or the warranty of fitness for a particular purpose. VENDOR ALSO DISCLAIMS AND ANY ALL IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING WITHOUT LIMITATION THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. VENDOR SHALL NO LIABILITY TO PURCHASER OR ANY THIRD PARTY FOR ANY SPECIAL, INDIRECT, PUNITIVE, INCIDENTAL, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES. Vendor further disclaims any implied or express warranty of, and assumes no responsibility for, defects in workmanship caused by third parties.

This Limited Warranty gives the purchaser specific legal rights; a purchaser may have other rights depending upon where he or she lives. Some jurisdictions do not allow the exclusion or limitation of special, incidental or consequential damages, or limitations on how long a warranty lasts, so the above exclusion and limitations may not apply to everyone.

Vendor does not authorize any person or company to assume for it any other obligation or liability in connection with the sale, installation, use, removal, return, or replacement of its equipment, and no such representations are binding on Vendor.

Blue Rhino Global Sourcing, Inc. Winston-Salem, North Carolina 27104 USA (800) 762-1142



Outdoor Natural Gas Barbecue Grill Model No. GBC850WNG-C

Troubleshooting

Problem	Possible Cause	Prevention/Cure								
Burner will not light using ignitor	Wires or electrode covered with cooking residue.	Clean wire and/or electrode with rubbing alcohol.								
	Electrode and burners are wet.	Wipe dry with cloth.								
	Electrode cracked or broken - sparks at crack.	Replace electrode.								
	Wire loose or disconnected.	Reconnect wire or replace electrode/wire assembly								
	Wire is shorting (sparking) between ignitor and electrode.	Replace ignitor wire/electrode assembly								
	Bad ignitor.	Replace ignitor								
Burner will not light with match	Obstruction of gas flow.	Clear burner tubes. Check for bent or kinked hose.								
	Disengagement of burner to valve.	Reengage burner and valve.								
	Spider webs or insect nest in venturi.	Clean venturi.								
	Burner ports clogged or blocked.	Clean burner ports.								
Irregular flame pattern, flame does not run the full length of burner.	Burner ports are clogged or blocked.	Clean burner ports.								
Flame is yellow or orange.	New burner may have residual manufacturing oils.	Burn grill for 15 minutes with the lid closed								
	Spider webs or insect nest in venturi	Clean venturi.								
	Food residue, grease or seasoning salt on burner.	Clean burner.								
	Poor alignment of valve to burner venturi.	Assure burner venturi is properly engaged with valve								
Flame blow out	High or gusting winds	Turn front of grill to face wind or increase flame height to HIGH setting								
Flare-up	Grease buildup.	Clean grill.								
	Excess fat in meat.	Trim fat from meat before grilling.								
	Excessive cooking temperature.	Adjust (lower) temperature accordingly.								
Persistent grease fire.	Grease trapped by food buildup around burner system	Turn knobs to "OFF". Turn gas "OFF" at natural gas line valve. Leave lid in closed position and let fire burn out. After grill cools, remove and clean all parts.								
Flashback (fire in burner tube(s))	Burner and/or burner tubes are blocked	Clean burner and/or burner tubes								
Inside of lid is peeling-like paint peeling	The lid is stainless steel, not paint.	Baked on grease buildup has turned to carbon and is flaking off. Clean thoroughly.								
For more assistance plea	se visit us online at www.bluerhino.com or call 1.800.762.1	142 for immediate assistance.								

Barbecue au gaz naturel pour usage extérieur, modèle n° GBC850WNG-C



Garantie limitée

Cette garantie limitée octroie des droits spécifiques à l'acheteur reconnus par la loi et il est possible que ce dernier en possède d'autres selon sa localité. Certaines juridictions ne permettent pas l'exclusion ni la limitation de dommages consécutifs ou accessoires ni la limitation en temps d'une garantie et ces limitations peuvent ne pas être applicables à tous.

permettent pas l'exclusion in la minitation de dominiages consecuris du accessones in la limitation en temps d'une garantie et ces limitations peuvent ne pas être applicables à tous. Le fabricant ne permet en aucun cas à une personne ou à une société de s'attribuer les responsabilités et les obligations liées à la vente, l'installation, l'utilisation, la dépose ou le

remplacement de cet article, et aucune de ces représentations n'engage la responsabilité du

Blue Rhino Sourcing, Inc Winston-Salem, North Carolina 27105, États-Unis (800)-762-1142 La société Blue Rhino Global Sourcing, Inc ("le fabricant") garantit cet article au premier acheteur au détail et à aucune autre personne, contre tout vice de matériau et de fabrication pendant un (1) an à partir de la date d'achat si cet article est monté et utilisé conformément aux instructions fournies. Le fabricant vous demandera sans doute une preuve raisonnable d'achat datée, veuillez donc conserver votre facture ou votre reçu. Cette garantie limitée se limitéra à la réparation ou au remplacement de pièces ayant été déterminées détectueuses par le fabricant lors de conditions d'utilisation et d'entretien normales. Avant de renvoyer une pièce, contactez le service à la clientèle du fabricant (Customer Service Department). Si le pièce, confirme le défaut de fabrication et approuve la réclamation, ce dernier remplacera gratuitement les dites pièces. Si vous devez renvoyer des pièces défectueuses, les pièces devront être expédiés port-payé. Le fabricant s'engage à renvoyer les pièces à l'acheteur portdevront être expédiés port-payé. Le fabricant s'engage à renvoyer les pièces à l'acheteur port-payé.

installation ou négligence comme il a été établi dans ce manuel. De plus, cette garantie limitée ne couvre pas les dommages au fini, à savoir les rayures, les bosses, les traces de décoloration, de rouille ou les dommages résultant des intempéries après achat de l'article. Cette garantie remplace toute autre garantie expresse et il n'existe aucune autre garantie expresse à l'exception de la couverture indiquée ici. Le fabricant désavoue toute garantie couvrant des produits ayant été achetés auprès de revendeurs autres que les revendeurs et distributeurs agréés y compris toute garantie de commerciabilité et d'adaptation à un usage particulier. LE FABRICANT DÉCLINE ÉGALEMENT TOUTE GARANTIE IMPLICITE Y COMPRIS TOUTE GARANTIE IMPLICITE Y COMPRIS

Cette garantie limitée ne couvre pas les pannes et dysfonctionnements survenant suite à tout accident, mauvais usage, entretien incorrect de cet article, ou toute modification, mauvaise

Fabricant désavoue toute garantie expresse ou implicite et décline toute responsabilité en cas fabricant désavoue toute garantie expresse ou implicite et décline toute responsabilité en cas

egennsqèb əb əbinə


de défaut de fabrication causés par un tiers.

Pour toute assistance, veuillez consulte	. 7.008. For internet www.bluerhino.com on appeler le 1.500.	atsibàmmi agnstaiase ann mon SATLS
térieur du couvercle s'écaille comme de la peinture.	Le couvercle est en acier inoxydable sans peinture.	L'accumulation de graisse cuite s'est transformée en carbone et s'écaille. Mettoyez rigoureusement le couvercle.
our de flammes (feu dans le ou les tubes de brûleurs)	Le brûleur et/ou ses tubes sont bouchés.	Nettoyez le brûleur et/ou les tubes du brûleur.
ı de graisse persistant.	Graisse piégée par accumulation de nourriture autour des brûleurs.	Tournez les boutons sur «OPF» (arrêt). Fermez l'arrivée de gaz à la source en réglant le robinet principal de la conduite d'arrivée de gaz naturel sur « OFF » (arrêt). Laissez le couvercle fermé et laissez la graisse se consumer. Après que le barbecue se soit refroidi, retirez et nettoyez toutes les pièces.
	La température de cuisson est trop élevée.	Réglez à la baisse la température.
	La viande est trop grasse.	Éliminez la graisse de la viande avant de la griller.
feu s'enflamme brusquement.	Accumulation de graisse.	иефоуех је barbecue.
flamme s'éteint.	Vent fort ou bourrasques.	Présentez I'svant du barbecue face au vent ou réglez-le sur «HIGH» afin d'augmenter la hauteur de la flamme.
	Mauvais alignement de la soupape sur le venturi du brûleur.	Assurez-vous que le venturi du brûleur est correctement inséré dans la soupape.
	Restes de nourriture, de graisse ou d'assaisonnement sur le brûleur.	Nettoyez le brûleur.
	Toiles d'araignées ou nid d'insectes dans le venturi.	Mettoyez le venturi.
flamme est jaune ou orange.	Le nouveau brûleur peut contenir des huiles résiduelles de fabrication.	Laissez le barbecue fonctionner pendant encore 15 minutes avec le couvercle fermé.
mme irrégulière, flamme ne se répartissant pas sur te la longueur du brûleur.	Les orifices du brûleur sont bouchés ou bloqués.	Nettoyez les orifices du brûleur.
	Les orifices du brûleur sont bouchés ou bloqués.	Nettoyez les orifices du brûleur.
	Araignées ou insectes dans le venturi.	Nettoyez le venturi.
	Le brûleur n'est plus raccordé à la soupape.	Raccordez à nouveau le brûleur et la soupape.
brûleur ne s'allume pas avec une allumette	Obstruction du débit de gaz .	Nettoyez les tubes des brûleurs. Assurez-vous que le tuyau n'est pas plié ou déformé.
	Allumeur défectueux.	Remplacez I'allumeur.
	Court-circuit (étincelles) du fil conducteur entre l'allumeur et l'électrode.	Remplacez I'ensemble électrode-fil conducteur.
		électrode-fil conducteur.
	Le fil est desserré ou déconnecté.	Reconnectez le conducteur ou remplacez l'ensemble
	L'électrode est fendue ou brisée, des étincelles apparaîssent au niveau de la fente.	Remplacez l'électrode.
	L'électrode et les brûleurs sont mouillés.	Essuyez avec un chiffon.
brûleur ne s'allume pas en utilisant l'allumeur ctrique.	Les fils ou l'électrode sont recouverts de résidus de cuisson.	Nettoyez le fil conducteur et/ou l'électrode avec de l'alcool isopropylique.
<u>əməldo</u>	Cause possible	Prévention/mesure correctrice


Nettoyage et entretien (suite)

d'être nettoyés savoir si vos brûleurs ont besoin Reportez-vous à ce tableau pour


État de la flamme du brûleur



2,5 et 5 cm de hauteur. claires avec crêtes jaunes entre



flammes bleues foncées. nettoyé : Bruyant avec des Le brüleur a besoin d'être



Flammes jaunes ondulantes.

- 3. Vérifiez visuellement les flammes du brûleur combustion du gaz naturel ni de ventilation. 2. Ne pas bloquer ni empêcher le débit d'air de
- correctement. afin de vous assurer que le barbecue fonctionne
- dessous de l'appareil. est bouchée, ceci risque de provoquer un feu enbrûleur et tube de venturi. Si la tubulure du brûleur insectes peuvent y élire domicile et boucher le brûleurs si nécessaire. Des araignées et autres 4. Vérifiez et nettoyez les tubes de venturi et des

Nettoyage des surfaces du barbecue

- vaisselle doux ou du bicarbonate de soude 1. Essuyez les surfaces du barbecue avec un liquide à
- citron et une brosse de nettoyage en nylon. 2. Pour les tâches coriaces, utilisez un dégraissant au
- 3. Rincez à l'eau.

Mettoyage du brûleur principal


- OFF » (arrêt). principal de la conduite d'arrivée de gaz naturel sur « 1. Fermez le gaz à la source en réglant le robinet
- des aiguilles d'une montre afin de les régler sur « OFF 2. Tournez tous les boutons de commande dans le sens
- 3. Retirez les grilles de cuisson et les diffuseurs de
- 4. Retirez le brûleur en retirant les dispositifs de fixation retenant le brûleur à la partie
- 5. Soulevez et éloignez le brûleur de l'orifice de la soupape de gaz. inférieure du barbecue.
- 6. Déconnectez le fil de l'électrode d'allumage.
- 7. Nettoyez l'entrée (venturi) du brûleur avec un petit goupillon ou de l'air comprimé.
- 8. Nettoyez les restes de nourriture et la saleté de la surface du brûleur.
- 9. Nettoyez les orifices bouchés avec un fil métallique (un trombone ouvert, par exemple).
- 10. Vérifiez le brûleur à la recherche de détériorations (fissures ou trous). En cas de
- détériorations, remplacez-le par un brûleur neuf.
- l'électrode d'allumage. positionnés à l'intérieur de l'entrée du brûleur (venturi). Vérifiez également la position de 11. Réinstallez le brûleur, vérifiez que les orifices de la soupape de gaz sont correctement
- 12. Remettez en place le diffuseur de chaleur et la grille de cuisson.
- 13. Effectuez le test d'étanchéité afin de vous assurer que le raccord ne présente pas de fuite.

Nettoyage du brûleur latéral

- naturel sur « OFF » (arrêt) 1. Fermez le gaz à la source en réglant le robinet principal de la conduite d'arrivée de gaz
- régler sur « OFF » (arrêt). 2. Tournez tous les boutons de commande dans le sens des aiguilles d'une montre afin de les
- 3. Retirez la grille de cuisson.
- 4. Retirez le brûleur en retirant les vis retenant le brûleur à la tablette latérale.
- 5. Soulevez et éloignez le brûleur de l'orifice de la soupape de gaz.
- 6. Nettoyez l'entrée (venturi) du brûleur avec un petit goupillon ou de l'air comprimé.
- 7. Mettoyez les restes de nourriture et la saleté de la surface du brûleur.
- 8. Nettoyez les orifices bouchés avec un fil métallique (un trombone ouvert, par exemple).
- détériorations, remplacez-le par un brûleur neuf. 9. Vérifiez le brûleur à la recherche de détériorations (fissures ou trous). En cas de
- l'électrode d'allumage. positionné à l'intérieur de l'entrée du brûleur (venturi). Vérifiez également la position de 10. Réinstallez le brûleur, vérifiez que l'orifice de la soupape de gaz est correctement
- 11. Remettez en place la grille de cuisson.
- 12. Effectuez le test d'étanchéité afin de vous assurer que le raccord ne présente pas de fuite.


Enregistrement de l'appareil

appareil immédiatement sur le site internet www.bluerhino.com ou appelez le 1.800.762.1142. Pour bénéficier plus rapidement du service offert par la garantie, veuillez enregistrer votre



8 noitsation 8





lorsque vous allumez les brûleurs avec une allumette. Important: Veillez à toujours utiliser la tige d'allumage

brûleurs. Placez l'allumette allumée sur le côté du

d'allumage fournie afin d'allumer manuellement les

fixez une allumette allumée au bout de la tige

8. Si l'allumeur ne parvient pas à allumer le brûleur,

brûleur à la position « OFF » (arrêt); attendez 5

suivantes, tournez le bouton de commande du

maintenez-le pressé pendant 5 secondes pour

le sens inverse à celui des aiguilles d'une montre

5. Pressez et tournez le bouton de commande dans

principal de la conduite d'arrivée de gaz naturel.

3. Le bouton de commande doit être réglé sur « OFF

est bouchée, ceci risque de provoquer un feu en-

au niveau de l'orifice. Si la tubulure du brûleur

domicile et boucher le brûleur et tube de venturi

Des araignées et autres insectes peuvent γ élire

que rien ne gêne le débit d'air vers les brûleurs.

2. Assurez-vous qu'il n'existe aucune obstruction et

d'allumage du brûleur avec le couvercle fermé

1. Ouvrez le couvercle du barbecue. Toute tentative

risque de provoquer une explosion!

4. Ouvrez le gaz à la source au niveau du robinet

6. Pressez le bouton de l'allumeur électronique et

7. Si l'allumage ne se produit pas dans les 5 secondes

minutes et répétez la procédure d'allumage.

allumer le brûleur.

(arret).

Pour allumer

jusqu'à « HƏIH » (max.).

dessous de l'appareil.

flamme du brûleur et vérifiez que tous les orifices 9. Après avoir allumé les brûleurs, veuillez observer la

des brûleurs sont allumés et que la hauteur de la flamme correspond à celle de l'illustration.

à nouveau d'allumer le barbecue. couvercle afin que le gaz se dissipe et attendez 5 minutes avant de tenter barbecue, fermez immédiatement l'arrivée de gaz (OFF) et ouvrez le ATTENTION: Si la flamme du brûleur s'éteint lors du fonctionnement du

Pour éteindre

- naturel sur « OFF » (arrêt) 1. Fermez le gaz à la source en réglant le robinet principal de la conduite d'arrivée de gaz
- régler sur « OFF » (arrêt). 2. Tournez tous les boutons de commande dans le sens des aiguilles d'une montre afin de les
- Remarque : Vous entendrez un son étouffé, ceci est normal, il s'agit du reste du gaz naturel

venant de se consumer.

nossina

- 1. Allumez le brûleur.
- 2. Réglez le brûleur sur la puissance désirée et laissez le barbecue atteindre la température
- 3. Placez le bac contenant les aliments au centre de la grille de cuisson.
- 4. Laissez cuire et réglez la température si nécessaire.

Nettoyage et entretien

barbecue est froid et après avoir fermé et débranché l'alimentation en 🗚 ATTENTION: Tout nettoyage ou entretien doit être effectué lorsque le

autonettoyant. A ATTENTION: NE placez AUCUNE pièce du barbecue dans un four

La chaleur extrême endommagera le fini du barbecue.

SIVA

- 1. Ce barbecue doit être vérifié et nettoyé en entier régulièrement.
- parbecue. 2. N'utilisez pas de produits de nettoyage abrasifs car ils risquent d'endommager le
- parbecue. 3. N'utilisez jamais de produit à nettoyer les fours sur une pièce quelle qu'elle soit du
- endommagera le fini du barbecue. 4. ME placez aucune pièce du barbecue dans un four autonettoyant. La chaleur extrême

Avant chaque utilisation:

combustibles, d'essence et d'autres liquides et vapeurs inflammables. 1. Assurez-vous que la zone autour du barbecue demeure dégagée et dépourvue de matières



Fonctionnement des brüleurs principaux

Utiliser le barbecue pour la première fois

ainsi que tout le matériau d'emballage et le film 1. Assurez-vous d'avoir retiré toutes les étiquettes

fermé et le bouton de commande du gaz sur « High pendant environ 15 minutes avec le couvercle pour la première fois, faites fonctionner le barbecue 2. Avant de cuire quoi que ce soit sur le barbecue protecteur du barbecue.

internes et dissipera les odeurs. » (maximum). La chaleur « nettoiera » les pièces

Pour allumer

- risque de provoquer une explosion! d'allumage du brûleur avec le couvercle fermé 1. Ouvrez le couvercle du barbecue. Toute tentative
- dessous de l'appareil. est bouchée, ceci risque de provoquer un feu enau niveau de l'orifice. Si la tubulure du brûleur domicile et boucher le brûleur et le tube venturi Des araignées et autres insectes peuvent y élire que rien ne gêne le débit d'air vers les brûleurs. 2. Assurez-vous qu'il n'existe aucune obstruction et

montre jusqu'à « HDGH » (maximum).

- « OFF » (arrêt). 3. Tous les boutons de commande doivent être réglés sur
- 5. Pressez et tournez le bouton de commande dans le sens inverse à celui des aiguilles d'une naturel sur « 0N » (marche).

4. Ouvrez le gaz à la source en réglant le robinet principal de la conduite d'arrivée de gaz

Brûleur

- bonr allumer le brûleur. 6. Pressez le bouton de l'allumeur électronique et maintenez-le appuyé pendant 5 secondes
- procédure d'allumage. commande du brûleur à la position « OFF » (arrêt), attendez 5 minutes et répétez la 7. Si l'allumage ne se produit pas dans les 5 secondes suivantes, tournez le bouton de
- l'allumette allumée sur le côté du brûleur. en introduisant l'allumette à travers la grille de cuisson et les diffuseurs de chaleur. Placez la tige d'allumage fournie afin d'allumer manuellement les brûleurs. Accédez aux brûleurs 8. Si l'allumeur ne parvient pas à allumer le brûleur, fixez une allumette allumée au bout de

Important: Veillez à toujours utiliser la tige d'allumage lorsque vous allumez les brûleurs avec

les orifices du brûleur sont allumés et que la hauteur de la flamme correspond à celle de

9. Après avoir allumé les brûleurs, veuillez observer la flamme du brûleur et vérifiez que tous

du barbecue, fermez immédiatement l'arrivée de gaz (OFF) et ouvrez A ATTENTION: Si la flamme du brûleur s'éteint lors du fonctionnement

tenter à nouveau d'allumer le barbecue. le couvercle afin que le gaz se dissipe et attendez 5 minutes avant de

naturel sur « OFF » (arrêt) 1. Fermez le gaz à la source en réglant le robinet principal de la conduite d'arrivée de gaz Pour éteindre

régler sur « OFF » (arrêt) les uns après les autres. 2. Tournez tous les boutons de commande dans le sens des aiguilles d'une montre afin de les

venant de se consumer. Remarque : Vous entendrez un son étouffé, ceci est normal, il s'agit du reste du gaz naturel

Pour une cuisson directe

hambourgeois, les hot-dogs, le poulet, les légumes et les fruits dont la cuisson prendra moins afin de piéger le jus à l'intérieur des aliments et pour les aliments tels que les steaks, les Laissez cuire les aliments directement sur les brûleurs chauds. Cette cuisson est idéale

- manuel d'utilisation. 1. Ouvrez le couvercle et allumez les brûleurs désirés en suivant les instructions d'allumage du
- 2. Fermez le couvercle et préchauffez le barbecue en le réglant sur « HIGH » (max.).
- disposer les aliments sur les grilles de cuisson, au-dessus des brûleurs allumés. 3. Portez des gants de protection et utilisez des pinces de cuisine à long manche pour
- 4. Réglez les boutons sur la température désirée.

interne désirée des aliments soit atteinte.

son étouffé, ceci est normal, il s'agit du reste du gaz naturel venant se consumer. secondes puis réglez tous les boutons des brûleurs sur « OFF » (arrêt). Vous entendrez un gaz naturel à la source. Brûlez le reste du gaz contenu dans la tuyauterie en attendant 15 6. Éteignez le barbecue en fermant tout d'abord le robinet principal de la conduite d'arrivée de

5. Avec le couvercle ouvert ou fermé, laissez la nourriture cuire jusqu'à ce que la température

Fonctionnement (suite)

Pour une cuisson indirecte

foncée

Bleue

ənəjq

fnemenégè.

Lègèrement

Flamme

11 Natration 6

Illustration 5

entiers et les articles de boulangerie. 25 minutes comme les rôtis, les filets, les côtelettes ainsi que les poulets, dindes, et poissons cuisson est idéale pour toute cuisson lente et pour les aliments dont la cuisson prend plus de Cette cuisson consiste à ne pas cuire les aliments directement sur les brûleurs chauds. Cette

- 1. Ouvrez le couvercle et allumez les brûleurs désirés en suivant les instructions d'allumage du
- disposer les aliments sur les grilles de cuisson, au-dessus des brûleurs qui ne sont pas 3. Portez des gants de protection et utilisez des pinces de cuisine à long manche pour

Fermez le couvercle et préchauffez le barbecue en le réglant sur « HIGH » (max.).

- 4. Réglez les boutons sur la température désirée.
- interne désirée des aliments soit atteinte. 5. Avec le couvercle ouvert ou fermé, laissez la nourriture cuire jusqu'à ce que la température
- son étouffé, ceci est normal, il s'agit du reste du gaz naturel venant se consumer. secondes puis réglez tous les boutons des brûleurs sur « OFF » (arrêt). Vous entendrez un gaz naturel à la source. Brûlez le reste du gaz contenu dans la tuyauterie en attendant 15 6. Éteignez le barbecue en fermant tout d'abord le robinet principal de la conduite d'arrivée de
- conseils pour de meilleurs grillades et afin d'assurer la pérennité du barbecue ». Pour plus de conseils sur la cuisson indirecte, veuillez vous reporter au chapitre « Quelques

Quelques conseils pour de meilleures grillades et afin d'assurer la pérennité du barbecue

- Barbecue_Food_Safety/ 1. Pour des conseils sur la cuisson des aliments : http://www.fsis.usda.gov/Fact_Sheets/
- aliments que vous venez de cuire, griller du pain ou cuire des aliments délicats dans des 2. Utilisez la grille de cuisson supérieure (grille de réchauffage) afin de maintenir au chaud les
- ou frire les aliments. 3. Utilisez le brûleur latéral de cet appareil en tant que cuisinière ordinaire pour bouillir, sauter pochettes de papier d'aluminium.
- d'huile végétale sur les surfaces de cuisson avant d'allumer le barbecue. 4. Pour éviter que les aliments ne collent aux grilles, vaporisez ou appliquez une couche
- viande mince (découpez le gras) et évitez de cuire à de très hautes températures. 5. Pour réduire les feux de graisse, veillez à ce que le barbecue demeure propre, utilisez de la
- et placez-les sur la grille de cuisson supérieure (grille de réchauffage). 6. Placez les aliments délicats tels que le poisson et les légumes dans du papier d'aluminium

7. Pour éviter que les aliments ne perdent leur jus, utilisez des pinces de cuisine ou des

- 8. Lors d'une cuisson directe, réglez les brûleurs sur différents niveaux afin que les aliments spatules au lieu de fourchettes et retournez les aliments une seule fois pendant la cuisson.
- 9. Lors d'une cuisson indirecte pour les rôtis et les grosses tranches de viande, placez la puissent être cuits à différentes températures internes dans la même tranche de temps.
- 10. Faites un essai en utilisant des bacs métalliques remplis d'eau pour réduire les feux de les brûleurs qui ne sont pas allumés. viande sur une grille de cuisson à l'intérieur d'un bac métallique robuste. Placez le bac sur
- bac rempli de liquide. aromatisé. Remettez en place les grilles de cuisson et placez les aliments au-dessus du chauffantes. Remplissez-le à moitié d'eau, de jus de fruits ou de tout autre liquide qe cnizzou et blacez nu pac q,ean topnațe et ben brotouq qirecțement ant lea bladnea graisse et cuire les viandes très juteuses. Avant d'allumer le barbecue, retirez les grilles
- des fumoirs avec des copeaux de bois. Suivez les instructions du fabricant des copeaux de 11. Rehaussez le goût des aliments en les plaçant dans des pochettes d'aluminium ou dans
- accessoires peuvent améliorer la cuisson, réduire le temps de cuisson et faciliter le 12. Les tournebroches, les paniers à gril, les broches verticales à volailles et autres
- pendant qu'elles sont encore chaudes. Portez des gants de protection et retirez doucement les résidus demeurés sur les grilles une brosse de barbecue de bonne qualité conçue pour le type de matériau de votre grille. 13. Nettoyez les grilles de cuisson et les autres grilles après chaque utilisation en utilisant
- barbecue avec une housse de bonne qualité suffisamment grande pour ce type de produit de nettoyage de cuisine adéquat et protégez ces surfaces en recouvrant le récupérateur de graisses, essuyez les surfaces externes du barbecue en utilisant un de cuisson propres en les enduisant d'une fine couche d'huile à friture, videz le bac 14. Après chaque utilisation, laissez le barbecue refroidir. Ensuite, protégez les grilles
- thème pour des conseils utiles supplémentaires comme les suivants : télévisés consacrés à la cuisson au barbecue ou achetez des livres de cuisine sur le même 15. Consultez les sites internet tels que www.bluerhino.com, regardez les programmes
- fromage commence à faire des bulles. été auparavant préchauffée. Fermez le couvercle et laissez-les cuire jusqu'à ce que le une flamme basse et placez les parts de pizza directement sur la grille de cuisson ayant Un barbecue au gaz est idéal pour réchauffer des parts de pizza. Réglez les brûleurs sur

Fonctionnement du brûleur latéral


REMARQUE: Le brûleur latéral peut être utilisé pendant que les brûleurs principaux

Ne jamais utiliser le brûleur latéral en tant que barbecue. fonctionnent.

Installation de l'arrivée de gaz naturel

Cette installation devrait être effectuée par un technicien qualifié.

muni d'un verrou serait à considérer. DANGER: Si de jeunes enfants sont à proximité, un robinet de sécurité



Branchement du tuyau de gaz naturel

naturel du barbecue, dans la tête et dans les orifices du d'arrivée de gaz naturel, dans le tuyau souple de gaz l'absence de débris coincés à la sortie de la conduite Avant de procéder au branchement, assurez-vous de

sur la conduite d'arrivée de gaz naturel. Branchez le tuyau souple de gaz naturel du barbecue

Débranchement du tuyau de gaz naturel

conduite d'arrivée de gaz naturel est fermée (OFF). Avant de débrancher le tuyau souple de gaz naturel, assurez-vous que le robinet de la

Débranchez le tuyau souple de gaz naturel de la conduite d'arrivée de gaz naturel.

Fonctionnement

Rechercher une fuite potentielle

Raccordement des brûleurs


d'arrivée de gaz naturel. branché et bien fixé au brûleur et à la conduite 1. Assurez-vous que le tuyau de gaz est correctement avec orifice

correctement placé sur l'orifice. l'orifice. Assurez-vous que le tube du brûleur est visuellement le branchement du tube du brûleur sur Si l'appareil a été assemblé pour vous, vérifiez

blessures graves voire la mort. entraîner des dégâts matériels, des un incendie ou une explosion pouvant instructions, vous risquez de provoquer pas ce raccord et ne respectez pas ces A AVERTISSEMENT: Si vous ne vérifiez

correctement l'installation (voir illustrations 1 et 2). 2. Reportez-vous à l'illustration afin d'effectuer

au 1.800.762.1142. l'orifice, veuillez appeler notre service à la clientèle 3. Si le tube du brûleur ne repose pas au ras de



- liquide à vaisselle et 3 volumes d'eau. détecter les fuites en mélangeant un volume de 1. Préparez une solution d'environ 80 ml destinée à
- sont tous sur « OFF » (arrêt). 2. Vérifiez que les boutons de commande du barbecue
- principal de la conduite d'arrivée de gaz naturel sur 3. Ouvrez le gaz à la source en réglant le robinet
- « ON » (marche).
- points de raccordement indiqués par un "X". 4. Versez quelques gouttes de la solution sur tous les
- fuites à nouveau. (arrêt), rebranchez les raccords et vérifiez les conduite d'arrivée de gaz naturel sur « OFF » la source en réglant le robinet principal de la a. Si des bulles apparaissent, fermez le gaz à
- 1.800.762.1142. gaz naturel sur « OFF » (arrêt) et appelez le le robinet principal de la conduite d'arrivée de tentatives, fermez le gaz à la source en réglant b. Si des bulles persistent après plusieurs
- suivante. naturel sur « OFF » (arrêt) et passez à l'étape robinet principal de la conduite d'arrivée de gaz minute, fermez le gaz à la source en réglant le c. S'il n'y a toujours pas de bulles après une





Illustration 1

gaz naturel


Soupape de

et du tuyau


g sonbabe




OEE




Mustration 4










Directives d'assemblage (suite)






























Directives d'assemblage (suite)




















Directives d'assemblage

NE PAS RETOURNER AU MAGASIN AVEC CET ARTICLE.

Remarque: Le numéro de série se trouve au dos du chariot.

Pour toute assistance technique, appelez le numéro sans frais **1.800.762.1142.** Faites en sorte que votre manuel d'utilisation et le numéro de série soient à portée de main afin de pouvoir vous y référer.


Pour faciliter l'assemblage:

• Pour éviter l'assemblage:

- d'installation, assemblez cet article sur une surface dure et plane qui ne comporte pas de trous ni de fissures.
 Prévoyez une surface de travail suffisamment grande afin
- d'étaler foutes les pièces et la quincaillerie d'installation.
 Lorsque nécessaire, serrez toute les fixations et la visserie en premier, puis une fois l'étape terminée, serrez-les complètement.
- Suivez toutes les étapes dans l'ordre afin d'assembler
- correctement cet article.

Pour effectuer l'assemblage, vous aurez besoin des choses suivantes:
(1) solution de détection de fuites (voir instructions sur la préparation de la solution au chapitre « Fonctionnement »).
Remarque: Veuillez suivre toutes les étapes dans l'ordre afin

Temps d'assemblage: environ une (1) heure.





a man (1) ann na man a fhrannacan n adman

d'assembler correctement le barbecue.

Fixez les portes et le panier à condiments

7





31	Tige d'allumage	
30	Panier à condiments	981-80-99
62	Porte droite	074-70-88
88	(S) etnoq eb eèngio9	281-80-99
Ø	Porte gauche	194-70-88
92	Support du godet à graisse	281-80-33
&	Chariot	112-80-55
7	Godet collecteur de graisse	281-80-33
8	Barre de support avant du chariot	621-80-99
&	Panneau avant de la tablette droite	871-80-33
Ø	Bac à graisse	971-80-33
02	Panneau avant de la tablette gauche	921-80-99
6	Allumeur	111-80-99
81	Régulateur et tuyau	771-80-83
4	Enjoliveur du bouton de commande	₽ ∠1-80-99
9	Bouton de commande (5)	22-08-173
9	Bonton de I'allumeur	844-70-88
1	Tablette droite	271-80-83
(B)	Brûleur latéral	171-80-33
a	Brûleur principal (4)	071-80-33
D	Tablette gauche	691-80-99
0	Crochets du porte- ustensiles	627-70-88
	Crochate du porta-	
6	Porte-ustensiles	984-70-89
		991-80-99
6	Porte-ustensiles	
6	Cuve du barbecue Porte-ustensiles	291-80-99
6 8 2	Grille du brûleur latéral Cuve du barbecue Porte-ustensiles	991-80-99 627-20-99
6 8 2	chaleur (4) Grille de cuisson (2) Grille du brûleur latéral Cuve du barbecue Porte-ustensiles	\$91-80-\$9 627-20-\$9 291-80-\$9
6 8 2 9	Plaque de diffusion de chaleur (4) Grille de cuisson (2) Grille du brûleur latéral Cuve du barbecue	991-80-99 627-20-99 291-80-99 891-80-99

température

Indicateur de

Liste des pièces

Poignée du couvercle


191-80-55

961-80-99

3

164-70-88	Roue (4)	33
±17-00-00	psrbecue	<i>a</i>
55-08-214	Grille de fond du	35

Outils requis pour l'assemblage (fournis)



CIÉ M6	

μ bc		AA əliq	4									
8 pcs	ðtxðM ,əlsnogsxəd ətət á ,ələupiV	Boulon	3									
S pcs	čðxðM ,zqillird əədmod ətət â ,əələupiM	siV	D									
∑ bcs	OSxƏM ,eqillirl əədmod ətət â, ,əələupiM	siV	C									
10 bcs	OtxZM ,zqillird əədmod ətət â ,əələupiM	siV	В									
4 pcs	Miquelée, à tête bombée Phillips, M4x8	SiV	A									
	sillerie											



AVERTISSEMENT

vapeurs inflammables dans le voisinage de cet appareil ou de tout autre





appareil.

2. Éteindre toute flamme.

3. Ouvrir le couvercle

liquides et vapeurs inflammables.

rechercher une fuite.

avec ce barbecue.

securite.

engelures.

.(ы).

bersonne qualifièe.

** AVERTISSEMENT:

aéré.

dégagée et dépourvue de matières combustibles, d'essence et d'autres

A Me pas utiliser ni entreposer d'essence ou de liquides et autres vapeurs

robinet d'arrêt manuel durant la vérification de pression de la tuyauterie

la tuyauterie de gaz chaque fois qu'un test de pression du système est

robinet principal de la conduite d'arrivée de gaz naturel. Contacter un

s'avère impossible d'arrêter une fuite, coupez le gaz en fermant le

e. Ne pas utiliser le barbecue avant d'avoir réparé toutes les fuites. S'il

c. Effectuer le test d'étanchéité en plein air, dans un emplacement bien

b. Interdiction de fumer. Ne pas utiliser ni laisser de sources d'ignition à

a. Effectuer toujours un test d'étanchéité avant d'allumer l'appareil et à

avant d'utiliser cet appareil. Afin d'éviter tout risque d'incendie et A ll est obligatoire de suivre toutes les procédures de détection de fuite

Me pas utiliser le barbecue en cas de fuite de gaz. Toute fuite de gaz

A Vérifier que l'appareil ne présente aucune fuite même si ce dernier a été

ne présentent aucune fuite. Vérifier à nouveau tous les raccords car il

allume-barbecue, de pierre de lave, d'essence, de kérosène ou d'alcool

l'aptitude de l'utilisateur à assembler ou à utiliser cet appareil en toute

A Votre barbecue a été vérifié en usine afin de s'assurer que les raccords

A Ne jamais utiliser de gaz propane, de charbon de bois, de liquide

La prise d'alcool, de médicaments ou de drogues risque de nuire à

A Ne jamais essayer de raccorder ce barbecue au circuit de gaz naturel

d'entraîner des dégâts matériels ou des blessures graves, voire la

non respect de ces consignes risque de provoquer un incendie et

c. Le gaz naturel à son état original est inodore. Pour votre sécurité, une

b. Le gaz naturel qui risque d'exploser sous pression, est plus lourd que

caractéristiques du gaz avant d'utiliser tout appareil au gaz naturel

utilisation de gaz propane avec ce barbecue ou tentative de conversion

A Ce barbecue doit être utilisé uniquement avec du gaz naturel (NG). Toute

🗚 NE PAS utiliser ou allumer cet appareil à moins de 2,43 m de tout mur, utilisé dans un immeuble, un garage ou tout autre espace clos.

A Ce barbecue doit être utilisé uniquement à l'extérieur et ne doit pas être

a. Le gaz naturel est un gaz inflammable et dangereux si ce dernier

A L'installation ou toutes réparations devraient être effectuées par une au gaz propane de ce barbecue est dangereuse et annulera la garantie.

n'est pas manipulé correctement. Il est indispensable de connaître les

e. Les consignes ci-dessus doivent être strictement respectées et le

d. Tout contact du gaz naturel avec la peau peut provoquer des

odeur se rapprochant du chou avarié a été ajouté.

A Ce barbecue N'est PAS destine à un usage commercial.

d. Ne pas utiliser d'allumettes, de briquets ou de flamme nue afin de

proximité du barbecue lorsque l'on recherche une fuite.

chaque fois que l'appareil est rebranché pour l'utilisation.

d'explosion lorsque l'on recherche une fuite:

assemble pour vous par quelqu'un d'autre.

d'une caravane ou d'une autocaravane.

l'air, se dépose et demeure au sol.

A Caractéristiques du gaz naturel (GN) :

risdne de provoquer un incendie ou une explosion.

est possible qu'ils se soient desserrés lors du transport.

🗚 Le barbecue à gaz doit être isolé de la tuyauterie de gaz en fermant le

A Ce barbecue à gaz et son robinet d'arrêt doivent être déconnectés de

explosives. Veiller à ce que la zone autour du barbecue demeure A Ne pas utiliser le barbecue en présence de vapeurs et émanations

raccordement de la tuyauterie du gaz lors de toute réparation ou

rechercher une fuite. Ne pas fumer lors du test d'étanchéité. opèration d'entretien. Ne jamais utiliser de flamme nue afin de

A Effectuer toujours un test d'étanchéité au niveau des points de de gaz à des pressions égales ou inférieures à 1/2 psi (3.5kpa).

inflammables a moins de 7,62 m de cet appareil.

effectué à une pression excédant 1/2 psi (3.5kpa).

réparateur ou votre tournisseur local de gaz naturel.

4. Si l'odeur persiste, s'éloigner de l'appareil et contacter immédiate-

construction ou immeuble.

ment le fournisseur de bouteilles de gaz ou les pompiers.

explosion et d'entraîner des dégâts matériels, des blessures graves voire la mort. 🗚 DANGER: Le non-respect des avis de danger, des mises en garde et des consignes de sécurité de ce manuel risque de provoquer un incendie ou une

saillie. utiliser cet appareil sous une structure combustible suspendue ou en combustible est de 53 cm sur les côtés et de 53 cm à l'arrière. Ne pas 🗚 La distance de sécurité minimum entre l'appareil et toute construction

Vérifier le barbecue avant chaque utilisation. les brüleurs et les passages par où l'air circule demeurent propres. A ll est primordial que le panneau des soupapes de contrôle du barbecue,

A Ne modifier en aucune façon le barbecue.

assemblé et que les pièces ne soient toutes fixées et serrées. ₩ Ne pas utiliser le barbecue à moins qu'il ne soit COMPLÈTEMENT

d'abrasion, d'usure, de coupures ou de fuite, le tuyau doit être remplacé et inspecter le tuyau à chaque fois, avant d'utiliser l'appareil. En cas A Ce barbecue doit être vérifié et nettoyé en entier régulièrement. Nettoyer

avant que cet appareil ne soit mis en fonctionnement.

A Utiliser uniquement des pièces agréées de l'usine Blue Rhino Global tuyau de rechange doivent être ceux spécifiés par le fabricant. A Utiliser uniquement le régulateur et le tuyau fournis. Le régulateur et le

de ce manuel. A Me pas utiliser cet appareil avant de lire le chapitre « Fonctionnement » et entraînera l'annulation de la garantie. Sourcing, Inc. L'emploi de toute pièce non agréée peut être dangereuse

affirail de barbecue, etc.). brûler à moins de porter des vêtements de protection (gants, maniques, complètement refroidi (attendre environ 45 minutes) afin de ne pas se A Ne pas toucher les pièces métalliques du barbecue avant qu'il n'ait

étouffez le feu avec de la terre, du sable ou du bicarbonate de soude. pas d'éteindre le feu avec de l'eau. Utiliser un extincteur à poudre BC ou matières capables d'éteindre le feu. En cas de feu de graisse, ne tentez A Lors de la cuisson, conserver toujours à portée de main des articles ou

véhicule récréatif. A Ne pas installer ni utiliser cet appareil à bord d'un bateau ou d'un

A Me pas utiliser le barbecue par grand vent.

A Me jamais se pencher au-dessus du barbecue pour l'allumer.

A Ne jamais laisser un barbecue allumé sans surveillance surtout si des

proximité. enfants ou des animaux domestiques et de compagnie se trouvent à

barbecue refroidir avant de le déplacer ou de le remiser. A Ne pas essayer de déplacer le barbecue quand il est allumé. Laisser le

précaution car la chaleur et la vapeur piégées à l'intérieur risquent de A Veiller à toujours ouvrir le couvercle du barbecue lentement et avec

déconseillé de le placer sur de l'asphalte ou du bitume. A Placer toujours le barbecue sur une surface plane et dure. Il est provoduer de graves brûlures.

A Placer les tuyaux de gaz le plus loin possible des surfaces chaudes et

A Veiller à ce que les câbles et cordons électriques demeurent toujours de l'égouttage des graisses brûlantes.

A Me pas utiliser le barbecue pour se chauffer ou pour cuisiner à loin du barbecue lorsqu'il est chaud.

l'asphyxie. l'intérieur. Des émanations TOXIQUES peuvent s'accumuler et provoquer

pour une certaine période, s'assurer qu'il n'y a pas de fuite et que A Après une période de remisage ou si le barbecue n'a pas été utilisé

Le fait de ne pas maintenir le couvercle ouvert lors de l'allumage des présente pas de traces d'abrasion, d'usure ou de coupures. les brûleurs ne sont pas bouchés. Vérifier également que le tuyau ne

un retour de flammes explosif. se dissipe au cas où le barbecue ne s'allume pas, risque de provoquer brûleurs du barbecue ou de ne pas attendre 5 minutes afin que le gaz

🗚 Ne jamais utiliser le barbecue sans avoir installé auparavant les fermant le robinet principal de la conduite d'arrivée de gaz naturel. Lorsque le barbecue n'est pas utilisé, coupez le gaz à la source en

🗚 Veiller à toujours utiliser un thermomètre à viande afin de s'assurer que diffuseurs de chaleur.

la nourriture est cuite à une température adéquate.

A Porter des gants de protection pour assembler cet article. po. (17,7 cm) colonne d'eau. ▲ Ce barbecue est conçu pour fonctionner à une pression de sortie de 7

blessure et éviter d'endommager cet article. A Ne pas forcer les pièces les unes dans les autres afin d'éviter toute

d'entraîner des blessures graves voire la mort. respect de ces consignes risque de provoquer des dégâts matériels ou Les consignes ci-dessus doivent être strictement respectées et le non A Me Jamais recouvrir la zone de cuisson avec du papier d'aluminium.

DANGER

1. Fermer le robinet de gaz alimentant l'appareil. En cas d'odeur de gaz:

NOITAZIJITU'Q JEUNAM



Barbecue d'extérieur au gaz naturel

D-DNW038383 °n eléboM




Table des matières

15																											əß	ોકા	JU	99	dę	p	әр	9	bi	ทยู
15																												•	ə	θĵ	ļU	Ίİ	θļ	ļu	LS	gg
11																							Įίθ	are	d	de	۱،	əp	1	ue	u	19.	ıţs	ib	۱6	ıu <u>-</u>
11																										Иŧ	ij	:LG	ļU	ə:	ļə	Э	gd	γ(c	щ	. 6
10																		. Is	e),) j	. J9	ın	ΙθΙ	ůΊ	q	np	1	uə	u	ΙθΙ	JU	I0i	ļΟ	UO	Н	
6 .														.)	(n	99	j	ວເ	rir	d	ILS	ne	θĺΰ	pu	S	əp	1	uə	u	ΙθΙ	JU	I0ļ	ļOI	UO	Н	
6 .								٠							٠				θ) 6	əiti	ue	10	d	ţG	in	ļ é)UI	n.	19	ųС)JE	ųί	9	Я	
6 .																												•	ļι	ΙƏ	Ш	θU	luc	tic	วเ	10_
6 .										Ιθ	ıl	ηį	eu	1 2	192	6	ə	p	θĢ	λĺ	illi	ខ,	р	əţi	np)U	00	g	ĮĘ	; ;	uŧ	θU	191	լ	ue	318
þ ·																								٠.,	96	gi	qι	Ш€	S	ge	ŗ,p	S	ð٨	ijΩ	Э.	JiC
ε.									 •								- ;	θį.	J9	II!	cs	uļ	nk)] (9 9	68	Эé	iq	S	əp) () Ç	g	Эģ	9	n/
7 əl	gĉ	Ы																	٠ (sə	ju:	ta	0د	dυ	uị	Ą.	ILI	าว	٩ę	3 6	p	Sí	9u	6is	su	(O)





Pour usage à l'extérieur seulement (hors de tout abri clos)

AVERTISSEMENT POUR VOTRE SÉCURITÉ:



1. Toute installation défectueuse ou modification incorrecte ainsi que tout mauvais réglage ou entretien incorrect risque d'entrainer des blessures ou des dégâts matériels.

2. Lire complétement les instructions d'installation, d'utilisation et d'entretien avant de procéder à la maintenance de l'appareil ou à son entretien.

3. Le système d'arrivée de gaz doit être installé par une personne qualifiée. Une installation incorrecte présente des risques et peut entraîner des blessures corporelles ou dommages matériels. Veuillez contacter votre fournisseur de gaz naturel local pour ces services.

4. Le non-respect de ces consignes risque de provoquer un incendie ou une explosion et entrainer des dégâts matériels, des blessures graves voire la mort



Fabriqué en Chine pour: Blue Rhino Global Sourcing, Inc Winston-Salem, NC 27104 États-Unis 1.800.762.1142, www.bluerhino.com

et du propane.





ainsi que votre service local des incendies pour la vérification de l'installation.

Avant l'installation, contactez votre municipalité pour les codes de bâtiment locaux

normes ANSI Z223.1/NFPA 54, CAN/CGA-B149.1 et le Code d'installation du gaz naturel

En l'absence de codes locaux, suivez le Code national du gaz et des combustibles, les

L'utilisation et l'installation de cet appareil doivent être conformes aux codes locaux.